

Mode d'emploi AS 050 pour baignoires et bacs douches

Préparation

Nettoyez la surface à traiter avec le nettoyant de base A 025 et le chiffon microfibrés.
Bien rincer la surface et ensuite bien frotter à sec. Protéger les surfaces adjacentes.
Sortir le bouchon de vidange de la baignoire, sécurisez le robinet et la pomme de douche contre les gouttes.
Mettez les gants et remplissez l'AntiSlide AS 050 dans le récipient joint.

Traitement

Tremper l'éponge dans AntiSlide AS 050 et appliquer le produit non dilué rapidement d'une manière régulière sur la surface. Durant le traitement ne pas marcher sur la surface traitée. Pendant 8 à 10 minutes continuer à humifier la surface avec un chiffon. Tant que la surface n'est pas desséchée, il n'est pas nécessaire d'ajouter plus du produit. Après il faut bien rincer la surface avec de l'eau.
Maintenant la surface est antidérapante et peut être utilisée comme d'habitude.
Si un effet antidérapant plus fort est désiré, le procédé peut être répété.

Conseils

AS 050 peut entraîner un léger éclaircissement des couleurs et une faible perte de brillance.
Lors de traitements complets de surfaces entières, des différences sont rarement perceptibles.

Recommandations de nettoyage

Nettoyage d'entretien avec AntiSlide A 015 - élimine le calcaire et la saleté de tous les jours.

Avertissements de danger

H290 : Peut-être corrosif envers les métaux, H315 : provoque des irritations cutanées

Consignes de sécurité

P102 : Garder hors de la portée des enfants ; P264 : Après utilisation se laver soigneusement les mains,
P280 : Utiliser gants de protection / protection des yeux, P406 : Utiliser récipient résistant à la corrosion



Attention ! Contient de l'acide chlorhydrique < 2% (CAS 7647-01-0)

Conservation 5 ans non ouvert